

BRUKSANVISNING FACIO TOUCH FREE MAXI

PÅFYLLNING AV HANDSPRIT



Dra ut den grå brickan och därmed behållaren.



Öppna locket på behållaren.



Fyll på vätskan med hjälp av den medföljande kannan.



Sätt på locket och skjut in brickan och behållaren.

Vid helt tom behållare, aktivera sensorn flertalet gånger för att få ut handsprit i systemet.

HUR VET JAG OM BATTERIET SKA BYTAS UT ELLER OM NÅGOT ANNAT ÄR FEL?

1. Första tecknet på att batteriet måste bytas ut är att ljudet när handspriten pumpas ut försvagats och låter segt.
2. Byt alltid ut batterierna innan de är helt slut.
3. Om maskinen slutar fungera trots nya batterier kontrollera att alla sladdar sitter i.
4. Kontrollera att den blå lampan/sensorn lyser.
5. Kontrollera att det brandgula munstycket är öppet genom att vrida till höger.
6. Om vätskan inte pumpas ut trots att maskinen låter kan det vara luft i systemet. Aktivera sensorn flera gånger för att få bort luften.

JUSTERING AV DOS



Vrid på det brandgula munstycket där handspriten kommer ut.

Större dosering - vrid höger



Mindre dosering - vrid vänster



ALLMÄNNA SKÖTSELRÅD

1. Utrustningen kan användas inomhus och utomhus.
2. Hela maskinen kan rengöras med ljummet vatten och rengöringsmedel eller ytdesinfektion.
3. Droppbricka samt öppningen bör rengöras minst en gång per dag.
4. Fyll på med handsprit innan behållaren är helt tom annars kan luftbubblor uppstå.
5. Daglig tillsyn av behållaren rekommenderas.