

BRUKSANVISNING FACIO TOUCH FREE SLIM

PÅFYLLNING AV HANDSPRIT

Tänk på att hantera utrustningen varsamt. Dra ej hårt i kablar och säkerställ att inget lossnar eller hamnar i kläm.

Maskinen kan öppnas på två sätt:

1. Genom att öppna topplocket med nyckeln.
2. Genom att lyfta upp frontskivan.



Påfyllning av handsprit:

1. Öppna topplocket samt locket på behållaren.



2. Häll i handspriten försiktigt (låt aldrig vätskan komma i kontakt med batteriet).



3. Stäng noga locket på behållaren samt topplocket.

Håll topplocket låst:

Förvara nyckeln oåtkomligt för utomstående.



Undvik att behållaren töms helt. Vid helt tom behållare, aktivera sensorn flertalet gånger för att få ut handspriten.

LADDNING AV BATTERI

1. Läs de separata säkerhetsföreskrifterna i batterimanualen.
2. Kontrollera att strömladdarna är inkopplad (rött till rött och svart till svart).
3. Anslut stickkontakten i ett eluttag. Full laddning tar ca 4 tim.
4. För kontroll av batterinivå se batteriindikator på maskinens utsida. Notera att elanslutningen alltid kan vara ansluten till strömkälla men det kan förkorta livslängden på batteriet.
5. Rekommendationen är att ladda batteriet vid minst 15% batteristyrka för att maximera livslängden.



REGLERING AV DOS

Vrid på det orange munstycket där handspriten kommer ut:

Större dosering - vrid höger →
 Mindre dosering - vrid vänster ←

ALLMÄNNA SKÖTSELRÅD

1. Utrustningen kan användas inomhus och utomhus.
2. Hela maskinen kan rengöras med ljummet vatten och rengöringsmedel eller ytdesinfektion.
3. Lägg inte maskinen ner vid förflyttning. Luta, om nödvändigt maskinen varsamt.
4. Fyll på med handsprit innan behållaren är helt tom annars kan luftbubblor uppstå.
5. Daglig tillsyn av maskinen rekommenderas.