

BRUKSANVISNING FACIO TOUCH FREE STANDARD

PÅFYLLNING AV HANDSPRIT

Tänk på att hantera utrustningen varsamt. Dra ej hårt i kablar och säkerställ att inget lossnar eller hamnar i kläm.



Lås upp dörren och öppna. Lyft ut behållaren och häng den på krokarna på dörren.



Öppna behållaren och fyll på handsprit.



Stäng locket.



Häng tillbaka behållaren i stationen.

Undvik att behållaren töms helt. Vid helt tom behållare, aktivera sensorn flertalet gånger för att få ut handspriten.

LADDNING AV BATTERI

1. Läs de två separata bruksanvisningarna för batteri och laddare.
2. Kontrollera att strömladden alltid är inkopplad.
3. Anslut stickkontakten i ett eluttag. Full laddning tar ca 4 tim.
4. För kontroll av batterinivå se batteriindikator på maskinens utsida. Notera att elanslutningen alltid kan vara ansluten till strömkälla men det kan förkorta livslängden på batteriet.
5. Rekommendationen är att ladda batteriet vid minst 15% batteristyrka för att maximera livslängden.
6. Om laddningsprocenten inte ökar när du sätter i laddningskabeln tryck på MODE-knappen på laddaren tills bilikonen visas. Om batteriet är helt urladdat måste MODE-knappen tryckas in i 3 sek, ingen bilikon kommer att synas.



JUSTERING AV DOS

Vrid på det brandgula munstycket där handspriten kommer ut.

Större dosering - vrid höger →

Mindre dosering - vrid vänster ←

Vid kabelbrott, koppla direkt ur strömkabeln!

ALLMÄNNA SKÖTSELRÅD

1. Utrustningen kan användas inomhus och utomhus.
2. Hela maskinen kan rengöras med ljummet vatten och rengöringsmedel eller ytdesinfektion.
3. Droppbricka samt öppningen bör rengöras minst en gång per dag.
4. Fyll på med handsprit innan behållaren är helt tom annars kan luftbubblor uppstå.
5. Daglig tillsyn av maskinen rekommenderas.