

BRUKSANVISNING FACIO TOUCH FREE STANDARD

PÅFYLLNING AV HANDSPRIT



Lås upp dörren och öppna. Lyft ut behållaren och häng den på krokarna på dörren.



Öppna behållaren och fyll på handsprit.



Stäng locket.



Häng tillbaka behållaren i stationen.

Vid helt tom behållare, aktivera sensorn flertalet gånger för att få ut handsprit i systemet.

LADDNING AV BATTERI

1. Lås upp dörren och öppna.
2. Anslut stickkontakten på vänster sida i ett eluttag. Full laddning tar ca 8 tim.
3. Fullt laddat batteri räcker till ca. 3 000 doser.
4. För kontroll av batterinivå se batteriindikator på höger sida av stationen.
5. Notera att elanslutningen alltid kan vara ansluten till strömkälla men det kan förkorta livslängden på batteriet.
6. Låt aldrig batteriet helt ladda ur, rekommendationen är att ladda vid minst 15% batteristyrka.



JUSTERING AV DOS



Vrid på det brandgula munstycket där handspriten kommer ut.

Större dosering - vrid höger



Mindre dosering - vrid vänster



ALLMÄNNA SKÖTSELRÅD

1. Utrustningen kan användas inomhus och utomhus.
2. Hela maskinen kan rengöras med ljummet vatten och rengöringsmedel eller ytdesinfektion.
3. Droppbricka samt öppningen bör rengöras minst en gång per dag.
4. Fyll på med handsprit innan behållaren är helt tom annars kan luftbubblor uppstå.
5. Daglig tillsyn av behållaren rekommenderas.